

# ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

## Cross Trainer V-600T



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

**Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.**

**Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.**

### **Внимание!**

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

### **Перед тем как начать тренировку:**

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность

механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны по 0,5 м. свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать специальные резиновые коврики.

### **Рекомендации по сборке:**

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали, и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все компоненты, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

### **Рекомендации по уходу:**

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети (для тренажеров с питанием от сети). К обслуживанию можно приступать примерно через минуту после полного обесточивания внутренних электрических цепей тренажера. Не применяйте абразивные препараты и агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – такие как ацетон, бензин, уайт-спириты, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

### **Меры предосторожности:**

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние

---

животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

**В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:**

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м.;
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
  1. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами: открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т.д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера;
  2. Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого Вы приобрели данный тренажер;
  3. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части;
  4. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;
  5. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья;
  6. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
  7. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
  8. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;

9. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

## **СОВЕТЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ** **ОТКРЫТИЕ КОРОБКИ**

Убедитесь, что все части тренажера на месте, проверьте наличие комплектующих частей в соответствии со списком



## **ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ**

Перед началом сборки убедитесь, что все инструменты, которые будут необходимы при сборке на месте.


### **Указания по утилизации**

Действуют Директивы 2002/95/ЕС, 2002/96/ЕС и 2003/108/ЕС о запрете использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, и о размещении отходов электрического и электронного оборудования (с дополнениями и изменениями). Символ перечеркнутого мусорного бака на устройстве или его упаковке означает, что изделие должно быть утилизировано отдельно от других отходов в конце его срока службы. Пользователь должен передать устройство в специализированный центр по сбору электрического и электронного оборудования для последующей утилизации, или передать его продавцу при покупке нового аналогичного устройства.

## РАЗМЕЩЕНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТРЕНАЖЕРА



# **СХЕМА ТРЕНАЖЕРА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ №1**



## Подготовка к сборке

№ Запчасти	Кол-во	Шаг	№ Запчасти	Кол-во	Шаг		
#19		2	Шаг 1	#18		4	Шаг 7
#65		2	Шаг 1	#98		2	Шаг 7
#20		2	Шаг 1	#65		4	Шаг 7
#21		2	Шаг 1	#A		4	Шаг 7
#19		2	Шаг 2	#111		12	Шаг 8
#65		2	Шаг 2	#112		4	Шаг 8
#20		2	Шаг 2	#6		2	Шаг 9
#21		2	Шаг 2	#61		1	Шаг 9
#18		6	Шаг 3	#88A #88B		1	Шаг 9
#111		4	Шаг 4	E		4	Шаг 10
#30		2	Шаг 4	#18		8	Шаг 11
#12		2	Шаг 5	#34		1	Шаг 12
#7		2	Шаг 5	*		1	Ключ

#111		8	Шаг 5	*		1	Ключ
#18		4	Шаг 6	*		1	Ключ
#102		2	Шаг 6				


## Сборка тренажера

**ВНИМАНИЕ! Во время установки винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.**

### Шаг 1

1. Закрепите заднюю опору на основной раме с помощью болтов (#19), шайб (#65) и гаек (#20).
2. Затяните соединение и закройте гайки заглушками (#21).


#19		2
#65		2
#20		2
#21		2



### Шаг 2

1. Закрепите заднюю опору, используя болты (#19), шайбы (#65) и гайки (#20).
2. Затяните соединение и закройте гайки заглушками (#21).

#19		2
#65		2
#20		2
#21		2




## Шаг 3

1. Закрепите стойку консоли (#68) на основной раме, аккуратно соедините провода, зафиксируйте винтами (#18).

**Будьте аккуратны! Не перетягивайте провода.**

#18		6
#111		4




## Шаг 4

1. Снимите предустановленные фиксаторы (#102) с соединительных труб (#86/#87).
2. Закрепите опоры педалей, затем зафиксируйте крышки (#52/53) винтами (#30/#111).

**Обратите внимание, чтобы расположение педалей было одинаковое на левой и правой опорах.**

#111		4
#30		2




## Шаг 5

1. Закрепите опору педали в сборе (#74/#75) на основной раме.

#12		2
#17		2
#111		8


2. Закрепите заглушки (#84/#85) на опорах, как показано на рисунке. Повторите действие для правой стороны.



## Шаг 6

1. Закрепите нижние рычаги (#69/#70) на соединительных трубках (#86/#87) винтами (#102)

#18		4
#102		2




## Шаг 7

- Закрепите верхние рычаги (#72 & #73) на нижних (#69/#70).

**Обратите внимание на отметки R/L, где R- правый рычаг, L – левый.**

- Закрепите винтами (#18) и шайбами (#18, #65), затем установите пластиковые заглушки (#98) с обеих сторон.


#18		4
#98		2
#65		4
#A		4



## Шаг 8

- На стойке закреплен винтами (#111) кожух (#94) с держателем для бутылки (#110).
- Закрепите задний и передний кожуха (#93).

#111		12
#112		4




## Шаг 9

- Закрепите руль (#71) на стойке.
- Предварительно протяните провода через отверстие на руле и соедините их.

#6		2
#61		1
#88A		1
#88B		

V600




## Шаг 10

- Зафиксируйте консоль (#43) на стойке винтами (E).

Обратите внимание, соединяйте кабели одинаковых цветов!  
Аккуратно! Не перетягивайте провода!

E		4
---	--	---

V600




## Шаг 11

#18		8
-----	--	---

Закрепите пластиковые педали (R#74/L#75) винтами (#18) на опорах (#74/#75)

V600




## Шаг 12

Подключите адаптер, затем подключите оборудование к сети.

#34		1
-----	--	---

V600



**СБОРКА ЗАВЕРШЕНА!**

## РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ

<b>ENTER ВВОД</b>	В режиме стоп клавиша подтверждает выбор параметра и выполняет переход к программам.
<b>RESET (ПЕРЕЗАГРУЗКА)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• В режиме стоп клавиша возвращает в главное меню.</li><li>• Удержание кнопки в течение 2 секунд приведет к перезагрузке консоли.</li></ul>
<b>START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА)</b>	Клавиша начала или паузы тренировки.

<b>RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)</b>	Клавиша тестирования состояния сердечно-сосудистой системы.
<b>+/- (ВВЕРХ)/(ВНИЗ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Клавиша выбора тренировочного режима или увеличения параметра.</li> <li>Клавиша выбора тренировочного режима или уменьшения параметра.</li> <li>Выбор настроек.</li> </ul>
<b>QUICK START (БЫСТРЫЙ СТАРТ)</b>	

## ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТРЕНАЖЕРА

Включите тумблер в положение ON, в течение 2 секунд вы услышите сигнал консоли. Дисплей загорится, появятся пользовательские настройки (User Set) – Рисунок 2.

Если консоль не получает сигнал в течение 4 минут, автоматически включится «спящий режим».



Рисунок 1




Рисунок 2


## НАЧАЛО РАБОТЫ И ВЫБОР ПРОГРАММЫ

### Выбор пользователя

- После появления на консоли сообщения U0, прокрутите центральную кнопку на + или -. Выберете пользователя User 1, User 2, User 3 или User 4;
- Нажмите Enter (в центр кнопки), чтобы подтвердить выбор.

### Выбор пола пользователя

- На консоли будет мигать сообщение SEX (Пол);



- Прокрутите центральную кнопку на + или -. Выберете пользователя male (Муж.) или female (Жен.);
- Нажмите Enter (в центр кнопки), чтобы подтвердить выбор.

#### Выбор возраста пользователя

- На консоли будет мигать сообщение AGE (Возраст);



- Прокрутите центральную кнопку на + или -;
- Нажмите Enter (в центр кнопки), чтобы подтвердить выбор.

#### Выбор роста пользователя

- На консоли будет мигать сообщение H.t. (Рост);
- Прокрутите центральную кнопку на + или -;
- Нажмите Enter (в центр кнопки), чтобы подтвердить выбор.



#### Выбор веса пользователя


- На консоли будет мигать сообщение W.t. (Вес);
- Прокрутите центральную кнопку на + или -;
- Нажмите Enter (в центр кнопки), чтобы подтвердить выбор.



Настройки завершены.

Далее консоль предложит выбрать программу, используйте кнопки +/- для выбора программ, затем нажмите Enter для подтверждения выбора.


## ПРОГРАММЫ




• MANUAL




• PROGRAM




• FITNESS




• PERSONAL



• HRC



• RANDOM



## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА (MANUAL)

Кнопками +/- выберете программу Manual, нажмите Enter для подтверждения.

Установите параметр для тренировки с обратным отсчетом: уровень сопротивления (Level), используя +/-, подтвердите кнопкой Enter. Аналогично установите время

тренировки (Time), расстояние (Distance), количество калорий (Calories) и пульс (Pulse)

## ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ P1-P12 (PROGRAM)

Кнопками +/- выберете программу Program, нажмите Enter для подтверждения, затем выберете одну из предустановленных программ P1-P12, нажмите Enter для подтверждения выбора. На дисплее будут отображены параметры по умолчанию: время. Используйте кнопки +/- для установки значения. Нажмите Start для начала тренировки. Для завершения тренировки нажмите кнопку Stop или выдерните ключ безопасности.

• P1




• P2




• P3




• P4




• P5




• P6




• P7




• P8




• P9




• P10



• P11



• P12



Профили программ:

## ПРОГРАММА (FITNESS)

Активации жироанализатора (% жира).

В режиме остановки нажиме клавишу BODY FAT для начала расчета.  
Во время работы жироанализатора пользователю необходимо постоянно удерживать ладонями сенсорные датчики пульса.

<Таблица значений>

BODY FAT (Жироанализатор)

	—	+	▲	◆
% Жира	Низкий	Умеренный	Средний	Высокий
Мужчина	<13%	13%-25.9%	26%-30%	>30%
Женщина	<23%	23%-35.9%	36%-40%	>40%

Если на консоли появилось сообщение:

ERROR: Ладони не расположены на датчиках пульса.

## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА PERSONAL

Выберете программу Personal, выбор подтвердите нажатием кнопки Enter, программа предложит вам ввести необходимые параметры пользователя. Кнопками +/- вы можете изменять параметры, используйте Enter для подтверждения. Также пользователь устанавливает необходимые значения дистанции, количество калорий, пульс, подтверждая ввод кнопкой Enter, нажмите START для начала тренировки.

**ВАЖНО, чтобы ладони пользователя находились на поручнях с пульсометрами.**

**Примечание: Если пользователь использует нагрудный датчик пульса, то он должен быть правильно закреплен.**

**В исключительных случаях ввиду особенностей организма данные пульса могут считываться неверно.**

## ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ (H.R.C. (55%, 75%, 90%, Tag)

Пульсозависимый режим состоит из 4 программ: 55%, 75%, 90% от целевого сердечного ритма и максимальный (TAG) сердечный ритм.

- Выберете HRC, используя клавиши +/-, нажмите Enter для подтверждения.
- Кнопками +/- выберете 55%, или 75%, или 90%, или TAG, нажмите Enter для подтверждения.
- Кнопками +/- установите время тренировки (TIME).
- Используйте START/STOP для начала тренировки. Вы можете использовать данную кнопку для включения паузы, используйте RESET для возврата в главное меню.

## СЛУЧАЙНАЯ ПРОГРАММА (RANDOM)

Во время тренировки вы можете изменять уровень сопротивления.

•HRC(55%)



•HRC(75%)



•HRC(90%)



•HRC(Tag)



## RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)

1. После проведения тренировки нажмите кнопку RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ). Ладони должны быть расположены на пульсомерах.
2. На дисплее будет отображен параметр TIME (ВРЕМЯ) с отсчетом времени по убыванию от 00:60 до 00:00, все остальные параметры будут остановлены.
3. Затем на мониторе появится оценка качества восстановления частоты пульса со значениями F1, F2... F6, где F1 - наилучший результат, F6 – наихудший. Тренируйтесь в дальнейшем для улучшения восстановления частоты пульса.
4. Нажмите клавишу RECOVERY (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) еще раз для возврата в главное меню.